Уважаемые жители г. Торопец и Торопецкого района!

С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода увеличивается возможность возникновения пожаров и последствий от них. Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов – неизменная причина пожаров в период отопительного сезона. Резкое похолодание и ночные заморозки заставляют граждан топить печи и включать электрообогревательные приборы, часто самодельного производства.

Зачастую пожары происходят по причинам: нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей и электронагревательных приборов.

В сильные морозы печи нередко топятся длительное время, в результате происходит перекал их отдельных частей. Если они соприкасаются с деревянными частями здания, то пожара не избежать. Возгорания происходят также из-за появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. И получается, что прохудившийся «домашний очаг» становится очагом пожара. В связи с этим, рекомендуется соблюдать следующие правила:

Перед началом отопительного сезона необходимо:

- печи и дымоходы прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины;
- становые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через низ дыма трещины.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи или на попечении малолетних детей;
- применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
- растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку (по поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены);

Элементарные требования пожарной безопасности, способствующие избежать возникновения пожара:

- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;
- за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;
- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2-3 раза в день и не более чем по полтора часа;
- не сушить в печи сырые дрова и следить за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;
- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступок;
- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

Соблюдая эти простейшие правила, вы сможете уберечь свое жилище от пожара. В случае пожара звоните по телефону «01» или «112».

В.Ю. ОЛЕЙНИКОВА, инспектор ОНД и ПР по Андреапольскому, Торопецкому районам