



СЕРИЯ CBX


Инструкция



COOL

Ручной редуктор для секционных ворот.

Documentazione
Tecnica
T62
rev. 0.1
09/2001
© CAME
CAME S.p.A.
1190T62




RUS

- 1) Крышка редуктора
- 2) Цепь L=10м
- 3) Кожух цепи
- 4) Болт с головкой под шестигранный ключ DIN 912 Ø6.3x19
- 5) Болт с головкой под шестигранный ключ UNI5931 M5x12
- 6) Замок для цепи
- 7) Кулачёк привода
- 8) Шайба

РУССКИЙ


Сборка

- 1) Снимите нижнюю крышку с привода.
- 2) В нижней части крышки (см. рис.2), просверлите отверстия
 - Ø 20 мм для кулачка привода
 - Ø 9 мм для кабеля микровыключателя.
- 3) Установите крышку в первоначальное положение.



РУССКИЙ »

- 4) Вставьте кулачёк привода в отверстие и зафиксируйте болтом с шайбой UNI 5931 M5x12
- 5) Вставьте провод микровыключателя в отверстие и подсоедините его к колодке подключения энкодера (см. рис.5).
- 6) Зафиксируйте крышку редуктора тремя болтами DIN 912 TCCE Ø 6.3x19.
- 7) Установите цепь на малую шестерню, пропустите её через бабину (если требуется укоротите цепь) и соедините её концы замком.
- 8) Установите кожух цепи.



Внимательно производите монтаж.



Management quality certificate
DIN EN ISO 9001

TÜV
CERT

Registration №
12 100 8953



ООО «УМС Рус» - официальное представительство
компании «CAME Cancelli Automatici S.p.a.» в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web: www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50